

HDMI-スマートフォン適合一覧

種類	キャリア	メーカー	機種名	型番	対応	備考
スマホ	au	HTC	HTC EVO 3D ISW12HT	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC EVO 3D ISW12HT	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC EVO 3D ISW12HT	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC EVO WiMAX (ISW11HT)	AD-HDADBK	○	写真・動画のみ対応(写真はギャラリーよりスライドショーにて閲覧可能)
スマホ	au	HTC	HTC EVO WiMAX (ISW11HT)	DH-HD14E210BK	○	写真・動画のみ対応(写真はギャラリーよりスライドショーにて閲覧可能)
スマホ	au	HTC	HTC EVO WiMAX (ISW11HT)	DH-HD14E220BK	○	写真・動画のみ対応(写真はギャラリーよりスライドショーにて閲覧可能)
スマホ	au	HTC	HTC EVO WiMAX (ISW11HT)	DH-HD14E230BK	○	写真・動画のみ対応(写真はギャラリーよりスライドショーにて閲覧可能)
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL21)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL21)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL21)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL21)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL23)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL23)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL23)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J Butterfly (HTL23)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J One (HTL22)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J One (HTL22)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J One (HTL22)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	HTC	HTC J One (HTL22)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	HTC	INFOBAR A02	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	HTC	INFOBAR A02	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	HTC	INFOBAR A02	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	HTC	INFOBAR A02	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus G (LGL21)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus G (LGL21)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus G (LGL21)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus X IS11LG	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus X IS11LG	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus X IS11LG	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	LGエレクトロニクス	Optimus X IS11LG	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA PHOTON ISW11M	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA PHOTON ISW11M	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA PHOTON ISW11M	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA PHOTON ISW11M	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA RAZR IS12M	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA RAZR IS12M	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA RAZR IS12M	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	Motorola	MOTOROLA RAZR IS12M	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	Pantech	VEGA (PTL21)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	Pantech	VEGA (PTL21)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	Pantech	VEGA (PTL21)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	Pantech	VEGA (PTL21)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note 3 (SCL22)	MPA-MHLAD04BK	○	同梱のアダプタが必要です。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note 3 (SCL22)	MPA-MHLHD10BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note 3 (SCL22)	MPA-MHLHD20BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note 3 (SCL22)	MPA-MHLHD30BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note Edge (SCL24)	MPA-MHLAD04BK	○	同梱のアダプタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note Edge (SCL24)	MPA-MHLHD10BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note Edge (SCL24)	MPA-MHLHD20BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY Note Edge (SCL24)	MPA-MHLHD30BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY S5 (SCL23)	MPA-MHLAD04BK	○	同梱のアダプタが必要です。また、ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	サムスン	GALAXY SII WiMAX ISW11SC	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	サムスン	GALAXY SII WiMAX ISW11SC	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	サムスン	GALAXY SII WiMAX ISW11SC	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	サムスン	GALAXY SIII Progre (SCL21)	MPA-MHLAD04BK	○	同梱のアダプタが必要です。
スマホ	au	サムスン	GALAXY SIII Progre (SCL21)	MPA-MHLHD10BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。
スマホ	au	サムスン	GALAXY SIII Progre (SCL21)	MPA-MHLHD20BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。
スマホ	au	サムスン	GALAXY SIII Progre (SCL21)	MPA-MHLHD30BK	△	別売りのGALAXY用MHL変換コネクタが必要です。
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE IS12SH	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE IS12SH	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE IS12SH	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE IS12SH	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	シャープ	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	シャープ	IS05	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	シャープ	IS05	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	シャープ	IS05	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	シャープ	IS05	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro HD IS12S	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro HD IS12S	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro HD IS12S	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro HD IS12S	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro IS11S	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro IS11S	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro IS11S	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia acro IS11S	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia UL (SOL22)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia UL (SOL22)	MPA-MHLHD10BK	○	

HDMI-スマートフォン適合一覧

種類	キャリア	メーカー	機種名	型番	対応	備考
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia UL (SOL22)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia UL (SOL22)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia VL (SOL21)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia VL (SOL21)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia VL (SOL21)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia VL (SOL21)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z Ultra (SOL24)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z Ultra (SOL24)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z Ultra (SOL24)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z Ultra (SOL24)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SOL23)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SOL23)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SOL23)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SOL23)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SOL26)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SOL26)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SOL26)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SOL26)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia ZL2 (SOL25)	MPA-MHLAD04BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia ZL2 (SOL25)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia ZL2 (SOL25)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia ZL2 (SOL25)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	DIGNO M (KYL22)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO M (KYL22)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO M (KYL22)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO M (KYL22)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO S (KYL21)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO S (KYL21)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO S (KYL21)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	京セラ	DIGNO S (KYL21)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO (V01)	MPA-MHLAD04BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	URBANO (V01)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	URBANO (V01)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	URBANO (V01)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	URBANO L01 (L01)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L01 (L01)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L01 (L01)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L01 (L01)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L02 (L02)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L02 (L02)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L02 (L02)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L02 (L02)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L03 (L03)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	京セラ	URBANO L03 (L03)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	URBANO L03 (L03)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	京セラ	URBANO L03 (L03)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (FJL22)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (FJL22)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (FJL22)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (FJL22)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (ISW13F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (ISW13F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	au	富士通	ARROWS Z (ISW13F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	ARROWS Z ISW11F	AD-HDADBK	○	
スマホ	au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	ARROWS Z ISW11F	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	ARROWS Z ISW11F	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	au	富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	ARROWS Z ISW11F	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	docomo	Huawei	Ascend (HW-01E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	Huawei	Ascend (HW-01E)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	Huawei	Ascend (HW-01E)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	Huawei	Ascend (HW-01E)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	Huawei	Ascend D2 (HW-03E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	Huawei	Ascend D2 (HW-03E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	Huawei	Ascend D2 (HW-03E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	Huawei	Ascend D2 (HW-03E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G (L-01E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G (L-01E)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G (L-01E)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G (L-01E)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G Pro (L-04E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G Pro (L-04E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G Pro (L-04E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus G Pro (L-04E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus LTE (L-01D)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus LTE (L-01D)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus LTE (L-01D)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus Vu (L-06D)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus Vu (L-06D)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	LGエレクトロニクス	Optimus Vu (L-06D)	MPA-MHLHD30BK	○	

HDMI-スマートフォン適合一覧

種類	キャリア	メーカー	機種名	型番	対応	備考
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia arc (SO-01C)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia AX (SO-01E)	MPA-MHLAD04BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia AX (SO-01E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia AX (SO-01E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia AX (SO-01E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia GX (SO-04D)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia GX (SO-04D)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia GX (SO-04D)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia NX (SO-02D)	AD-HDADBK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia NX (SO-02D)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia NX (SO-02D)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia NX (SO-02D)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia SX (SO-05D)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia SX (SO-05D)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia SX (SO-05D)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z (SO-02E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z (SO-02E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z (SO-02E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z (SO-02E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SO-01F)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SO-01F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SO-01F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 (SO-01F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 f (SO-02F)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 f (SO-02F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 f (SO-02F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z1 f (SO-02F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z2 (SO-03F)	MPA-MHLAD04BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z2 (SO-03F)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z2 (SO-03F)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z2 (SO-03F)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SO-01G)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SO-01G)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SO-01G)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (SO-01G)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	パナソニック	ELUGA P (P-03E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	パナソニック	ELUGA P (P-03E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	パナソニック	ELUGA P (P-03E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	パナソニック	ELUGA P (P-03E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX (F-06E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX (F-06E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX (F-06E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX (F-06E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX(F-01F)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX(F-01F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX(F-01F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS NX(F-01F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS V (F-04E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS V (F-04E)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	富士通	ARROWS V (F-04E)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	富士通	ARROWS V (F-04E)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-02E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-02E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-02E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-02E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-10D)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-10D)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X (F-10D)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X LTE (F-05D)	AD-HDADBK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X LTE (F-05D)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X LTE (F-05D)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	docomo	富士通	ARROWS X LTE (F-05D)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	docomo	富士通	Disney Mobile on docomo F-03F	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	富士通	Disney Mobile on docomo F-03F	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	富士通	Disney Mobile on docomo F-03F	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	富士通	Disney Mobile on docomo F-03F	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	F-07E (F-07E)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	docomo	富士通	F-07E (F-07E)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	docomo	富士通	F-07E (F-07E)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	docomo	富士通	F-07E (F-07E)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	docomo	富士通	REGZA Phone (T-01D)	AD-HDADBK	○	
スマホ	docomo	富士通	REGZA Phone (T-01D)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	docomo	富士通	REGZA Phone (T-01D)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	docomo	富士通	REGZA Phone (T-01D)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	EMOBILE	Huawei	STREAM X (GL07S)	MPA-MHLAD04BK	○	

HDMI-スマートフォン適合一覧

種類	キャリア	メーカー	機種名	型番	対応	備考
スマホ	EMOBILE	Huawei	STREAM X (GL07S)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	EMOBILE	Huawei	STREAM X (GL07S)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	EMOBILE	Huawei	STREAM X (GL07S)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	EMOBILE	富士通	ARROWS S (EM01F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	EMOBILE	富士通	ARROWS S (EM01F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	EMOBILE	富士通	ARROWS S (EM01F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	SoftBank	DELL	DELL Streak Pro (101DL)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	SoftBank	DELL	DELL Streak Pro (101DL)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	SoftBank	DELL	DELL Streak Pro (101DL)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (006SH)	AD-HDADBK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (006SH)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (006SH)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (006SH)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (007SH)	AD-HDADBK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (007SH)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (007SH)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE (007SH)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (106SH)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (106SH)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (106SH)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (203SH)	MPA-MHLAD04BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (203SH)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (203SH)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (203SH)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (206SH)	MPA-MHLAD04BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (206SH)	MPA-MHLHD10BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (206SH)	MPA-MHLHD20BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	AQUOS PHONE Xx (206SH)	MPA-MHLHD30BK	○	ご使用のAC充電器等の供給電力によっては充電出来ない場合がございます。
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (003SH)	AD-HDADBK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (003SH)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (003SH)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (003SH)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (005SH)	AD-HDADBK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (005SH)	DH-HD14E210BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (005SH)	DH-HD14E220BK	○	
スマホ	SoftBank	シャープ	GALAPAGOS (005SH)	DH-HD14E230BK	○	
スマホ	SoftBank	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (401SO)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	SoftBank	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (401SO)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	SoftBank	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (401SO)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	SoftBank	ソニーモバイル(ソニーエリクソン)	Xperia Z3 (401SO)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (101F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (101F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (101F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (201F)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (201F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (201F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (201F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (202F)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (202F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (202F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (202F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (301F)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (301F)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (301F)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	SoftBank	富士通	ARROWS A (301F)	MPA-MHLHD30BK	○	
スマホ	Y!mobile	Huawei	STREAM S (302HW)	MPA-MHLAD04BK	○	
スマホ	Y!mobile	Huawei	STREAM S (302HW)	MPA-MHLHD10BK	○	
スマホ	Y!mobile	Huawei	STREAM S (302HW)	MPA-MHLHD20BK	○	
スマホ	Y!mobile	Huawei	STREAM S (302HW)	MPA-MHLHD30BK	○	